

Comment faire une canette :

SUIVRE LE CHEMIN DU FIL DESSINÉ SUR LA MACHINE :




Si nécessaire consulter votre notice d'utilisation

1. Mettez la bobine de fil sur la machine et bloquez-la à l'aide du disque.
2. Glissez le fil dans le premier guide fil (si votre machine possède ce premier guide fil) ou passez à la suite.
3. Faites passer le fil dans le second guide fil.
4. Passez le fil dans le trou de la canette, de l'intérieur vers l'extérieur.
5. Placez la canette sur l'axe de canette.
6. Poussez la canette vers la droite, contre l'axe butoir
6. En tenant l'extrémité du fil, appuyez sur la pédale et faites plusieurs tours. Arrêtez la machine, puis coupez le fil près du trou de la canette.
7. Appuyez de nouveau sur la pédale et remplissez la canette
8. Lorsque la canette est pleine, celle-ci va s'arrêter automatiquement. Coupez le fil.
9. Remettez l'axe de la canette dans sa position d'origine, en poussant l'axe vers la gauche et retirez la canette.



www.blog-couture-facile.fr

Copyright © J. Boussert
Toute reproduction interdite



⚠ N'oubliez pas de débrayer si votre machine ne se met pas automatiquement en position pour faire la canette.