

Comment installer une canette horizontale :

www.blog-couture-facile.fr




Copyright © J. Boussert
Toute reproduction interdite



Si nécessaire consulter votre notice d'utilisation

Attention : La machine doit être éteinte pour des raisons de sécurité.

1. Relevez le pied presseur.
2. Levez l'aiguille en position haute.
3. Ouvrez le couvercle du boîtier.
4. Placez la canette dans son support. Le fil doit se dérouler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Passez le fil dans la première encoche.
6. Tirez le fil vers la gauche en le glissant entre les lames métalliques.
7. Passez le fil dans la seconde encoche.
8. Tirez 15 cm de fil en le plaçant vers la droite.
9. Tenez le fil supérieur avec la main gauche.
10. Abaissez l'aiguille à l'aide du volant puis faites-la remonter.
11. Récupérez le fil de canette et placez les 2 fils vers l'arrière de la machine.
12. Refermez le couvercle.



Module 1 : Je débute la couture

9

www.blog-couture-facile.fr

Copyright © J. Bousserit
Toute reproduction interdite

Comment installer une canette horizontale :

